

Barcode Scanner

TC-BC2D-14W

Manuale operativo rapido

Grazie per aver acquistato un prodotto della gamma TECNOACCESSORI®.

I nostri prodotti sono tutti certificati secondo le normative vigenti e testati da personale qualificato. Nel caso vi siano problemi di funzionamento , vi preghiamo di contattare il nostro servizio assistenza alla seguente e.mail :

assistenza@tecnoaccessori.net

oppure collegandovi al nostro sito www.tecnoaccessori.net , potrete collegarvi direttamente al Servizio di assistenza WhatsApp.

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNOACCESSORI®

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabilità per danni causati dall 'apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , manomettere, modificare.

Numero di iscrizione al Registro AEE: **IT20060000012252** –

Numero di iscrizione al Registro Pile: **IT20060P00006239**-

Codice Socio CONAI: **12937010**



Made In China

www.tecnoaccessori.net

Sommario

Modalità di lavoro.....	1
Modalità caricamento.....	2
Configurazione alimentazione e standby.....	3
Configurazione linguaggio.....	4
Configurazione Maiuscole e minuscole.....	5
Modalità inserimento.....	5
Segno Finale.....	5
Configurazione cicalino.....	6
Reverse Code Reading.....	6
Configurazione dei codici a barre duplicati.....	7
Funzione fattura.....	7
Impostazione codici a barre.....	8
CODE128.....	8
EAN 8.....	8
EAN 13.....	9
UPC-E0.....	9
UPC-A.....	10
Interleaved 2 of 5.....	11
MATRIX 25.....	12
CODE 39.....	12
CODE 32.....	13
CODABAR.....	13
CODE 93.....	14
CODE 11.....	14
ISBN.....	15
ISSN.....	15
INDUSTRIAL25.....	15
STANDARD25.....	15
MSI_Plessey.....	16
QR.....	16
PDF417.....	16
Aztec.....	16
DataMatrix.....	17
MicroPDF417.....	17
MicroQR.....	17
Aggiunta prefisso.....	17
Aggiunta suffisso.....	18
Delete Characters.....	18
Appendix 1: Parameter Code.....	19
Appendix 2:ASCII.....	20

■ Se lo scanner non funziona o il cicalino suona Di-Di-Di-Di-Di", interrompere l'uso dello scanner e ricaricarlo immediatamente.



Decodifica Ripristina impostazioni predefinite



Ripristino impostazioni predefinite wireless

Nota: scansionare "Decoding Restore Defaults" e "Wireless Restore Defaults" per ripristinare lo scanner allo stato di fabbrica.

Modalità connessione

■ Configurazione wireless 2.4G

Il lettore è configurato in default in modalità wireless. Nel caso non funzioni, si prega di rimuovere il ricevitore, scansionare il codice sottostante ed entro 20 secondi il dispositivo si abbinerà al ricevitore.



2.4G Mode

Modalità di caricamento

► **Modalità di caricamento istantaneo:** Caricamento istantaneo dei dati sul tuo computer



Modalità di caricamento istantaneo

- (1) Caricamento riuscito: il cicalino emette suono "Di".
- (2) Caricamento fallito: il cicalino emette suono "Di-di-di".

► **Modalità di archiviazione:** in modalità di archiviazione, il codice a barre verrà archiviato nella memoria dello scanner e non verrà visualizzato immediatamente sul computer. Il codice a barre viene visualizzato sul tuo computer solo quando esegui la scansione del codice delle impostazioni "carica dati" all'interno del raggio di trasmissione wireless.



Modalità archiviazione






Nota: durante l'uso, se non è possibile caricare i dati, controllare se è impostato sulla modalità di archiviazione.

► **Modalità Salva dati:** il codice a barre verrà caricato sul ricevitore in tempo reale quando lo scanner si trova nel raggio di trasmissione wireless. Quando lo scanner è fuori dal raggio di trasmissione wireless, i dati verranno archiviati nella memoria dello scanner. Dopo che lo scanner ha raggiunto il raggio di trasmissione wireless, eseguire la scansione del codice a barre di impostazione "Carica dati", i dati persi che vengono memorizzati verranno caricati automaticamente sul computer.











Modalità salva dati

Nota: prima di utilizzare la modalità Salva dati, è meglio eseguire la scansione del codice "Cancella dati" per cancellare eventuali dati memorizzati nello scanner.

 Mostra memoria totale	 Carica Dati
 Velocità di caricamento elevata (*predefinita)	 Bassa velocità di caricamento
 Cancella i dati	

Configurazione alimentazione e standby




 Stato batteria	 Modalità Standby
 Impostare l'ora per lo spegnimento automatico	 2 Minutes-Default
 10 Minuti	 20 Minuti
 8 ore	 Sempre acceso





► **Impostare l'ora per lo spegnimento automatico**











Ad esempio, se si desidera impostare il tempo di spegnimento su 20 minuti. Prima scansiona "Imposta l'ora per lo spegnimento automatico", quindi scansiona "20 minuti".

Configurazione Linguaggio











 UNITED STATES*	 JAPAN
 FRANCE	 GERMANY
 SPAIN	 SPAIN(MEXICO)
 ITALY	 PORTUGAL(BRAZIL)
 TURKEY	 PORTUGAL
 CZECH REPUBLIC	 NORWAY
 RUSSIA	 FINLAND(SWEDEN)











Impostazione maiuscole e minuscole	
 Tutto in maiuscolo	 Tutto in minuscolo
 Scambia Maiuscolo/minuscolo	 Non scambia
Modalità di inserimento	
 Modalità continua	 Modalità di rilevamento automatico
Segni finali	
 None	 CR
 LF+CR	 TAB













 LF	 ETX
Configurazione cicalino	
 Volume-ON*	 Volume-OFF
 Volume-ON*	 Volume-OFF
Lettura inversa del codice L'attivazione di questa impostazione influirà sulla velocità di scansione, attivarla solo se necessario	
 ON	 OFF













Configurazione del caricamento di codici a barre duplicati	
 Duplicate Detection-ON (modalità di rilevamento automatico)	 Duplicate Detection-OFF* (Modalità di rilevamento automatico)
 Ritardare per sempre (Modalità di rilevamento automatico)	 Ritardo 3s (Modalità di rilevamento automatico)
 Duplicate Detection-ON (modalità di scansione continua)	 Duplicate Detection-OFF (modalità di scansione continua)
 Ritardare per sempre (modalità di scansione continua)	 Ritardare 3s (modalità di scansione continua)
Funzione fattura	
 Funzione Fattura-ON	 Funzione Fattura-OFF

Settaggio Barcode

CODE128	
 OFF	 ON
EAN 8	
 OFF	 ON
 Check Digit-OFF	 Check Digit-ON
 2 Extra Code-OFF	 2 Extra Code-NO
 5 Extra Code-OFF	 5 Extra Code-ON

EAN 13	
 OFF	 ON
 Check Digit-OFF	 Check Digit-ON
 2 Extra Code-OFF	 2 Extra Code-NO
 5 Extra Code-OFF	 5 Extra Code-ON
UPC-E0	
 OFF	 ON

 <p>Check Digit-OFF</p>	 <p>Check Digit-ON</p>
 <p>2 Extra Code-OFF</p>	 <p>2 Extra Code-NO</p>
 <p>5 Extra Code-OFF</p>	 <p>5 Extra Code-ON</p>
 <p>System Digit-OFF</p>	 <p>System Digit-ON</p>
<p>UPC-A</p>	
 <p>OFF</p>	 <p>ON</p>
 <p>Check Digit-OFF</p>	 <p>Check Digit-ON</p>

 2 Extra Code-OFF	 2 Extra Code-ON
 5 Extra Code-OFF	 5 Extra Code-ON
 System Digit-OFF	 System Digit-ON
 UPCA to EAN13-OFF	 UPCA to EAN13-ON
Interleaved 2 of 5	
 OFF	 ON
 Check Digit-OFF	 Check Digit-ON

MATRIX 25



OFF



ON



Check Digit-OFF



Check Digit-ON

CODE 39



OFF



ON



Check Digit-OFF













Check Digit-ON




















Start&End Digit-OFF

















Start&End Digit-ON




 Full ASCII-OFF	 Full ASCII-ON
CODE 32	
 OFF	 ON
 Prefix-OFF	 Prefix-ON
 Check Digit-OFF	 Check Digit-ON
CODABAR	
 OFF	 ON








 Start&End Digit-OFF	
 StartABCD/End DigitABCD-ON	 StartABCD/End DigitTN*E-ON
 Start abcd/End Digit abcd-ON	 Start abcd/End Digit tn*e-ON
CODE 93	
 OFF	 ON
CODE 11	
 OFF	 ON

ISBN	
 OFF	 ON
ISSN	
 OFF	 ON
INDUSTRIAL25	
 OFF	 ON
STANDARD25	
 OFF	 ON











MSI_Plessey	
 OFF	 ON
QR	
 OFF	 ON
PDF417	
 OFF	 ON
Aztec	
 OFF	 ON








DataMatrix	
 OFF	 ON
MicroPDF417	
 OFF	 ON
MicroQR	
 OFF	 ON

Aggiungere Prefisso	
 Visualizza prefisso-OFF	 Visualizza prefisso -ON
 Aggiungere Prefisso Per esempio. Il contenuto del codice a barre è "123456789", aggiungere X e Y prima del codice a barre (controllare la tabella dei codici a barre ASCII, X=58, Y=59), verrà visualizzato "XY123456789". Si prega di scansionare il seguente codice in ordine: "Visualizza prefisso-ON">"Aggiungi prefisso">"Codice parametro"5","8","5","9">"Salva impost."	

Aggiungere Suffisso	
 Visualizza Suffisso-OFF	 Visualizza Suffisso-ON
 Aggiungere Suffisso Per esempio. Il contenuto del codice a barre è "123456789", aggiungere X e Y dopo il codice a barre (controllare la tabella dei codici a barre ASCII, X=58, Y=59), verrà visualizzato "123456789XY". Si prega di scansionare il seguente codice in ordine: "Visualizza suffisso-ON">"Aggiungi suffisso">"Codice parametro"5","8","5","9">"Salva impostazioni"	
Cancella Carattere	
 Cancella carattere-OFF	 Cancella carattere-ON
 Prima del Barcode	 Dopo il Barcode
Per esempio. Il contenuto del codice a barre è "123456789", se si desidera impostare lo scanner per eliminare il numero 1, verrà visualizzato "23456789". Si prega di scansionare il seguente codice in ordine: "Elimina caratteri-ON">"Prima del codice a barre">"Codice parametro "0">"Codice parametro "1">"Salva impostazioni"	

Appendix 1: Parameter Code

 0	 1
 2	 3
 4	 5
 6	 7
 8	 9

 A	 B
 C	 D
 E	 F
 Salva settaggio	

Appendix 2:ASCII

He	De	Description	He	De	Descriptio	He	De	Descript
00	0	NUL	2B	43	+	56	86	V
01	1	SOH	2C	44	,	57	87	W
02	2	STX	2D	45	—	58	88	X
03	3	ETX	2E	46	.	59	89	Y
04	4	EOT	2F	47	/	5A	90	Z
05	5	ENQ	30	48	0	5B	91	[
06	6	ACK	31	49	1	5C	92	\
07	7	BEL	32	50	2	5D	93]
08	8	BS(Backspac	33	51	3	5E	94	^
09	9	HT(Tab)	34	52	4	5F	95	~
0A	10	LF(CTRL J)	35	53	5	60	96	-
0B	11	VT(CTRLK)	36	54	6	61	97	a
0C	12	FF(CTRL L)	37	55	7	62	98	b
0D	13	CR(Enter)	38	56	8	63	99	c
0E	14	SO(CTRL N)	39	57	9	64	10	d
0F	15	SI(CTRL O)	3A	58	:	65	10	e
10	16	DLE(CTRL P)	3B	59	:	66	10	f
11	17	DC1(CTRL Q)	3C	60	<	67	10	g
12	18	DC2(CTRL R)	3D	61	=	68	10	h
13	19	DC3(CTRL S)	3E	62	>	69	10	i
14	20	DC4(CTRL T)	3F	63	?	6A	10	j
15	21	NAK(CTRL U)	40	64	@	6B	10	k
16	22	SYN(CTRL V)	41	65	A	6C	10	l
17	23	ETB(CTRL W)	42	66	B	6D	10	m
18	24	CAN(CTRL X)	43	67	C	6E	11	n
19	25	EM(CTRL Y)	44	68	D	6F	11	o
1A	26	SUB(CTRL Z)	45	69	E	70	11	p
1B	27	ESC(ESC)	46	70	F	71	11	q
1C	28	FS(CTRL \)	47	71	G	72	11	r
1D	29	GS(CTRL)	48	72	H	73	11	s
1E	30	RS(CTRL ^)	49	73	I	74	11	t
1F	31	US(CTRL _)	4A	74	J	75	11	u
20	32	(space)	4B	75	K	76	11	v
21	33	!	4C	76	L	77	11	w
22	34	"	4D	77	M	78	12	x
23	35	#	4E	78	N	79	12	y
24	36	\$	4F	79	O	7A	12	z
25	37	%	50	80	P	7B	12	{
26	38	&	51	81	Q	7C	12	
27	39	'	52	82	R	7D	12	}
28	40	(53	83	S	7E	12	~
29	41)	54	84	T	7F	12	DEL
2A	42	*	55	85	U			