

tecnoaccessori.net

TECNO Accessori

Linea Videosorveglianza

Telecamera TECNOACCESSORI® modello TC-4019-SMOKE

1. Scarica e installa l'APP. Scarica e installa rapidamente scansionando il codice QR

Cloud birds

2. Cerca "cloudbirds" nell'App Store o su Google Play, scarica e installa

3. vai al sito web ufficiale www.cloudbirds.cn e scansiona il codice per scaricarlo

2. Registrazione I nuovi utenti devono registrare un account

Registra il tuo account personale. Inserendo un indirizzo e-mail alla quale sarà inviato un link da cliccare per confermare lo stesso. A questo punto, il vostro Account sarà pronto per essere utilizzato.

2-1. Registra il login dell'account: fai clic su "Registra ora", accedi alla pagina di registrazione, seleziona il tuo paese, inserisci il tuo telefono cellulare o account di posta elettronica) e registrati in base alla richiesta tramite il codice di verifica

2-3 È possibile inserire direttamente il nome account e la password per accedere a un account esistente

3. Vi sono due metodi di connessione della fotocamera

3-1. Aggiungere una telecamera tramite "hot spot" Collegare la telecamera al router. Dopo la fotocamera si è avviata correttamente, si prega di utilizzare il client del telefono cellulare software per la configurazione wireless" per aprire l'APP del telefono cellulare; fare clic su "i" accedi nell'angolo in alto a destra e seleziona "Aggiungi un hot spot"

3-2. Collegare la telecamera al router Wi-Fi. Collegare la telecamera al router Wi-Fi. Dopo la fotocamera si è avviata correttamente, si prega di utilizzare il client del telefono cellulare software per la configurazione wireless" per aprire l'APP del telefono cellulare; fare clic su "i" accedi nell'angolo in alto a destra e seleziona "Aggiungi un hot spot"

3-2. Aggiorna del codice QR

1. Apri l'APP di rete. 2. Fai clic su "i" nell'angolo in alto a destra. 3. premi "Smart Add". 4. Invertire la fotocamera e fare clic su "Avanti" per generare il codice QR. 5. Metti il codice QR davanti all'obiettivo della fotocamera. 6. Attenditi che il display si accenda e la pagina web dopo che la connessione è stata completata. 7. Connessione riuscita. 8. Fai clic su "Avanti" e attendere. 9. Telecamera pronta alla visione.

3-3. Aggiungo dispositivo tramite cavo di rete.

1. Fai clic su "i" nell'angolo in alto a destra. 2. Selezionare Aggiungo videocamera tramite cavo di rete. Assicurarsi che la telecamera e il telefono siano nella stessa rete. 3. premi Next.

4. (1) Entrando nella telecamera (Numero ID) (2) Scansionando il codice QR sul cavo della telecamera (3) Con Trova il dispositivo" inseriti ID del dispositivo nell'angolo in alto a destra per connetterli.

4. Pagina iniziale

1. Stato della telecamera. 2. Impostazioni telecamera. 3. Candidi telecamera. 4. Modalità luce bianca e infrarossa. 5. Microfono. 6. Schermo intero. 7. Capovolgimento schermo. 8. Screenshot schermata. 9. Video locale. 10. Direzioni controllo PTZ. 11. Video cloud. 12. Video schermo sd. 13. Video e foto locali. 14. Video cloud scaricati.

1. Aggiungo telecamera. 2. Impostazioni telecamera. 3. Stato dell'archiviazione cloud. 4. Cloud storage. 5. Screenshot schermata. 6. Video locale. 7. Impostazioni personali. 8. Album locale. 9. Video locali. 10. Archiviazione cloud. 11. Download video.

5. Schermata in tempo reale

6. Rilevatore di fumo-pulsante

Quando vengono rilevate le particelle di combustione, il monitor invierà un allarme chiaro e forte e invierà la notifica di allarme al telefono cellulare fino a quando l'aria non sarà nuovamente pulita

Notifiche in app. Notifiche su schermo.

6-2. Funzione di condivisione

6-1. Condividi inserendo un account (inserisci il numero di cellulare registrato dell'utente o la condivisione dell'account e-mail)

Scansiona il codice QR per condividere il dispositivo

7. Registrazione allarme: dopo aver attivato la funzione di rilevamento del movimento, registrati automaticamente quando viene rilevato il movimento dell'oggetto. Registrazione video a tempo pieno. Registrazione video a tempo pieno. Registrazione programmata: impostare il periodo di tempo per il quale si desidera registrare.

8. Funzione di allarme: Accendere l'interruttore a pressione e il rilevamento del movimento, le informazioni di allarme della telecamera possono essere inviate al telefono cellulare.

9. Riproduzione di archiviazione cloud

10. Riproduzione video

11. Cosa deve fare se non riesce a connettersi alla rete?

A. Se la telecamera è connessa al router, assicurarsi che il cavo di rete, è corretto, non collegare il cavo di rete e ascoltare la telecamera. La telecamera invia musica di avvio e, dopo il ripristino con il pin di ripristino, selezionare la radice "cavo di rete per aggiungere telecamera".

B. Se il problema dell'inceppamento delle immagini? La telecamera necessita di una certa larghezza di banda in upload per mantenere una connessione stabile. Si consiglia che la larghezza di banda a monte della rete in cui si trova la telecamera sia superiore a 2 M e che la larghezza di banda a valle della rete in cui si trova il telefono cellulare sia superiore a 2 M. Se la telecamera è connessa al Wi-Fi, si consiglia di collegare la telecamera al cavo di rete e riprodurre. 3. È normale che la telecamera entri lentamente nello stato "connesso" quando la aggiungi? È normale perché le informazioni utente della telecamera vengono solitamente inviate in questo momento, che richiede tempo per comunicare tra loro. Se il telefono cellulare viene perso accidentalmente in futuro, anche l'account di accesso rimane invariato, non è necessario reinserire tutte le informazioni sulla telecamera.

12. Riproduzione video

13. Riproduzione video

14. Dichiarazione di Conformità ai Requisiti Essenziali Della Direttiva Europea 2014/35/UE

15. INFORMAZIONI AGLI UTENTI

16. Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2010, n.151 "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

17. Il simbolo del cassettino barrato riportato nell'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti. Il simbolo barrato, partecolatamente l'apparecchiatura elettrica e fine vita agli stessi centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure consegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di una o una categoria raccolta differenziata dell'apparecchiatura elettronica di riciclaggio, o trattamento a alto smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente, sulla salute e fornisce il modo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento attuale del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 22/1997 (art 50 e seguenti del D.lgs.n. 22/1997), e nonché a sanzioni penali.

18. Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNOACCESSORI. La TECNOACCESSORI declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso dell'apparecchiatura e per errore o uso per un impiego del prodotto non previsto, manutenzione, modifica.

19. Numero di iscrizione al Registro A.I.E.E. IT206698910232 - Numero di iscrizione al Registro A.I.E.E. IT206698910232 - Numero di iscrizione al Registro A.I.E.E. IT206698910232

20. Codice Spazio CONSA: 3267500

17. Grazie per aver acquistato un prodotto Tecnoaccessori. Per qualsiasi chiarimento o problematica di installazione il prezzo di contatore il nostro servizio assistenza allo seguente e-mail: assistenza@tecnoaccessori.net

18. La TECNOACCESSORI declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso dell'apparecchiatura a persone e cose per uso improprio del prodotto, o per mancato funzionamento dello stesso. Non aprire, manomettere, modificare.